



**ФРОНТОННАЯ СТЕНА**

**переоборудование крыши**

# ГИПСОКАРТОН НАМ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Слегка оштукатуренные или не обработанные совсем — такой неприглядный вид имеют внутренние фронтонные стены на многих чердаках. Вид, мягко говоря, несимпатичный, а уж тем более не подходящий для жилья. Но штукатурить заново это довольно долгое и кропотливое занятие, которое далеко не каждому по силам. Так что же делать? Как получить идеально ровную поверхность, да к тому же при минимальных затратах времени?

Выход есть. Все станет намного проще, если вы воспользуетесь гипсокартоном фирмы "Кнауф". Гипсокартонные листы просто устанавливаются и образуют идеально ровную поверхность (такие же листы мы использовали при отделке потолка на чердаке. См. №1—2 за 2000 год). Существуют два варианта монтажа. Первый — к стене прикручивается каркас из реек, а пустоты заполняются изоляционным материалом. Затем гипсокартонные листы "Кнауф" прикручиваются шурупами к каркасу. Второй вариант еще проще. Гипсокартонные листы клеятся прямо на стену! Для этого понадобится специальный гипсовый клей "КНАУФ ПЕРЛФИКС", который можно купить в строительных магазинах. Главное, чтобы все листы крепились точно по одной линии (параллельной полу). Это легко сделать при помощи длинного уровня или рейки-правила (см. снимок 4), а в случае необходимости, если перекосы все же появились, их можно поправить (клей схватывается в течение 10—20 минут). Для заделывания швов между соседними плитами и стыков со смежными стенами используется специальная шпаклевка "КНАУФ ФУГЕНФЮЛЛЕР", которая придает швам необходимую прочность и длительную эластичность.



**1** Основание должно быть сухим и чистым. Старые обои оборвите и хорошенько вымойте стену.



**2** Возьмите упаковку "КНАУФ ПЕРЛФИКС", высыпьте ее в воду и с помощью электродрели с насадкой-мешалкой замесите до пастообразной массы.



**3** Крупными комками клей нанесите на тыльную сторону заранее подготовленных листов. Расстояние между каждым комком ~ 30 см.



**4** Лист приложите к стене, придавите и проверьте рейкой-правилом, расположена ли ее поверхность в одну линию с другими плитами.



**5** Направление работы — снизу вверх. При этом прижмите друг к другу края, имеющие для стыковки закрочки или с фасками. Сместите горизонтальные стыки плит (уложите вразбежку) и избегайте перекрещивающихся швов.



**6** Если поверхность все же неровная, то с помощью киянки и рейки это можно легко исправить. Но только когда клей еще не схватился (приблизительно 10—20 минут).

## Продукцию «Кнауф» вы можете приобрести по адресам:

**XXI век** Днепропетровск  
(0562) 323 701, 329 293

**АЛКИВ** Киев  
(044) 216 9482, 219 1768  
ул.Дмитриевская 23-Б

**АЛЬЯНСБУД** Киев  
(044) 250 9494, 246 6486 ул.Протасова Яр 3;  
ул.Владимирская 71, к.16

**БЕРИЛЛ** Харьков (0572) 453 123

**БУДМАКС** Киев  
(044) 468 9849, 560 8739 245 5050,  
ул.Фрунзе 160; пр.Бажана 3;  
ул.Островского 58

**ГИПС-С** Киев (044) 276 7035

**ВЕСТ-ВИНД** Луганск  
(0642) 526 308

**ИНТЕРГИПС** Киев  
(044) 268 7560, 268 7160  
ул.Нововокзальная 21,  
ул.Дегтяревская 29

**ДОМ ЭКСПО** Киев  
(044) 238 8123, 238 8129,  
ул.Красных казаков 24-Б

**VIST** Киев  
(044) 488 0288, 488 0388

пер.Радищева 2; ул.Коперника 14;  
ул.Шамрыло 12; ул.Строителей 8  
**Запорожье** (0612) 133 363

Чернигов (04622)56 766

**СОМ** Донецк (062) 382 6036

**МИНИМАКС** Полтава  
(05322) 38 766, 77 293

**ПРЕСТИЖБУД** Киев  
т/ф. (044) 254 3212, 254 2020

ул.Подвысоцкого 16;

**Одесса** (0432) 347 301;

**Марьуполь** (0629) 331 016;

**Хмельницкий** (03622) 65 675;

**Львов** (0322) 765 763

**САНДЕРС** Киев

(044) 488 5003, 483 9990, 488 8288  
бул. И.Лепсе 8, 4 эт

**МИКРОС** Днепропетровск (0562) 372 335

**Донецк** (0622) 904 104

**СТИМЕКС** Киев

(044) 241 1238, 241 0741, ул.Антонова 12-А

**СТРОИТЕЛЬ** Севастополь

(0692) 247 178, 238 056

**УКРБУДСЕРВИС** Киев

(044) 444 1081, 444 7353, ул.Святошинская

3 ул.Гарматная 8, т. 446 8801

**ЭКОГИПС** Киев

(044) 483 8005, 483 4025, ул.Качалова 6

**ЭЛИТБУД** Киев

(044) 458-4688, 443-2044, 449-3597  
пр.Победы 67